Инструкция по настройке сетевого подключения тонкого клиента HP ThinPro t5565

1) Переходим в режим администратора. Для этого необходимо вызвать главное меню и выбрать пункт Administrator/User mode Switch. Пароль администратора по умолчанию – root.



2) Открываем окно ThinPro Control center и переходим на вкладку Setup, выбираем пункт Network. Открывается окно Network Settings.



3) В пункте меню Connection Method по умолчанию выбран Automatic. Если Вам необходимо ввести IP-адрес вручную, следует выбрать метод Static и ввести значения IP-адреса, маски подсети и сетевого шлюза.

Network Network Se	ttings
Wired DNS IPSei Enable IPv6	C VPN HP Velocity
Ethernet Speed	Automatic
Static Address Config	Automatic
IP Address Subnet Mask	
Default Gateway	n
Security Settings	Settings
	Ok Cancel



4) В случае необходимости ввода адреса DNS-сервера нужно открыть вкладку DNS и в поле DNS Servers ввести адрес вашего DNS-сервера

	Netw	vork Man	ager		×	
)n	Network	k Setti	ngs	h)	
Per	Wired DNS	IPSec	VPN	HP Velocity	•	A
	Hostname	HP9c8e	99c8db	14		
-	DNS Servers					
l	Search Domains		ß			
	HTTP Proxy	STATE				
	FTP Proxy					
Sc	HTTPs Proxy	C.			m	
	These changes w	rill take e	ffect at t	the next login.		
			Ok	Cancel		
				- Andrews		

5) После произведенных действий следует перезагрузить терминальную станцию.